

Fahrzeuge, Maschinen und Geräte



<i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i>
Allgemein
Inbetriebnahme nur mit gültiger Lenkerberechtigung
im Hofbereich Schrittgeschwindigkeit fahren
Betrieb, Wartung und Reparatur gemäß Betriebsanleitung
nur ordnungsgemäß instandgesetzte Fahrzeuge und Maschinen verwenden
Fahrzeuge und Maschinen sicher abstellen, gegen Kippen (Wegrollen) sichern
Verkleidungen, Verdeckungen, Schutzabdeckungen verwenden
Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur an still stehenden und gesicherten Fahrzeugen und Anhängern durchführen, angehobene Teile abstützen
wenn feiner Ölstrahl austritt, schadhafte Stelle nicht mit Hand abdrücken
NOT-AUS – Einrichtungen überprüfen
das Auslaufen von Maschinenteilen abwarten
erforderlichenfalls PSA (Sicherheitschuhe, Handschuhe, Gehörschutz...) verwenden
bei rotierenden Maschinenteilen keine Handschuhe verwenden
anliegende Kleidung tragen
bei langen Haaren – Kopfbedeckung tragen, Haare zusammenfassen
Sicherheitsabstände einhalten
richtige Arbeitshöhe wählen (abhängig von Körpergröße)
falls erforderlich – wärmeisolierende Standflächen wählen
ergonomische Pausengestaltung, Tätigkeitswechsel, Hebe- und Transporthilfen verwenden
hervorstehende Teile durch Transportschutzeinrichtungen sichern bzw. kennzeichnen
Haltegriffe verwenden, nicht abspringen
Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Betriebs- und Feststellbremse
laufende Geländebeurteilung durchführen
Reifenfülldruck kontrollieren
Reifenwahl dem Gelände anpassen
Einsatzgrenzen der Fahrzeuge und Maschinen nicht überschreiten
Einweiser heranziehen
Alkoholverbot beachten
Fahrzeuge und Maschinen gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern
Kabinenluftfilter bei großer Staubentwicklung regelmäßig reinigen
verschmutzte Verkehrswege reinigen
beim Anheben von Maschinenteilen auf Freileitungen achten
Traktor
Erste Hilfe Material, Pannendreieck und Warnweste mitführen
Arbeiten mit Frontlader: <ul style="list-style-type: none"> • für freie Sicht während der Fahrt sorgen • vor dem Abstellen des Motors den Frontlader absenken • Aufenthalt unter angehobenem Frontlader, Mitnahme und Anheben von Personen verboten • bei Reparaturarbeiten angehobenen Frontlader abstützen
Stapler
Nachweis der Fachkenntnisse (Staplerführerschein)
Innerbetriebliche Fahrbewilligung einholen

<i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i>
umsichtige Fahrweise
keine Mitfahrt von Personen
nur ausreichend breite und befestigte Wege befahren
langsam und nur mit abgesenkter Last fahren
bei Umsturz nicht vom Stapler springen
Kisten nicht zu hoch stapeln
Ladebrücken müssen genügend breit, tragfähig und gegen Abrutschen und Verschieben gesichert sein
Ladegut gegen Herabfallen und Abrutschen sichern
bei Sichtbehinderung nach vorne, im Retourgang fahren
Anhänger
maximales Gesamtgewicht nicht überschreiten
Ladevorschriften beachten (z.B. Ladegutsicherung)
bei der Montage und Demontage von Bordwänden Hilfspersonen heranziehen
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
Fahrten mit überbreiten Arbeitsmaschinen auf öffentlichen Verkehrswegen: nur mit Begleitfahrzeug
auf Mähdrescher funktionsfähigen Feuerlöscher mitführen
Arbeiten an und mit Batterien
beim Aufladen - Vermeidung von funkenerzeugenden Arbeiten bzw. von offenem Licht und Feuer
Manipulation nur mit geeigneter PSA (z.B. Augen-, Haut-, Handschutz) und Hilfsmitteln
richtige Reihenfolge beim An- und Abklemmen beachten